ÍNDICE DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES	NÚMEROS DE LÁMINAS
1 - 2	ALIMENTACIÓN
3 - 4	AYUDA A LA NAVEGACIÓN Y PERIFÉRICO DE COMUNICACIÓN
5 - 10	AYUDA AL APARCAMIENTO
11 - 17	AIRBAG Y PRETENSORES DE CINTURONES
18 - 20	ALARMA ANTI-INTRUSIÓN
21	CHIVATO CONDENACIÓN REMOTA
22 - 23	ECENDEDOR O TOMA DE ACCESORIOS DELANTEROS
24	ANTENA INTERNA PARA ARRANQUE MANOS LIBRES
25	ANTENAS DE NAVEGACIÓN
26 - 27	ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
28 - 31	ANTIBLOQUEO DE RUEDAS Y CONTROL DE TRAYECTORIA
32	AUTORIZACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE
33	CHIVATO SONORO
34	CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
35	CAJETÍN INTERFAZ MULTIPLEXADO MULTIMEDIA
36 - 37	CAPTADOR LLUVIA LUZ
38	CALEFACCIÓN ADICIONAL HABITÁCULO
39 - 40	CIRCUITO DE CARGA BATERÍA
41 - 42	CIRCUITO DE ARRANQUE
43	MANDO LEY DE PASO
44 - 45	MANDO BAJO VOLANTE
46 - 47	COMPRESOR ACONDICIONADOR DE AIRE
48 - 54	CONDENACIÓN DE LOS ABRIENTES
55	CONDENACIÓN PORTÓN
56 - 57	ACONDICIONADOR DE AIRE
58 - 59	ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO
60 - 61	CONTACTOR INICIO CARRERA PEDAL EMBRAGUE
62 - 63	CONTACTOR FIN CARRERA PEDAL EMBRAGUE
64 - 67	CORRECTOR IN SITU DE LOS FAROS
68 - 71	DESHIELO LUNETA TRASERA
72	DIRECCIÓN ASISTIDA
73 - 76	ILUMINACIÓN MALETERO
77 - 78	ILUMINACIÓN ESPEJO DE CORTESÍA
79 - 83	ILUMINACIÓN PLAFONIER
84 - 85	ILUMINACIÓN PLACA DE MATRÍCULA
86 - 89	ILUMINACIÓN DE LAS PUERTAS
90 - 91	ILUMINACIÓN PUESTO DE CONDUCCIÓN POR REOSTATO
92 - 93	ILUMINACIÓN GUANTERA
94	LIMPIALUNETA
95	LIMPIAPARABRISAS
96 - 97	LUCES TRASERAS DE NIEBLA
98	LUCES DELANTERAS DE NIEBLA
99	LUCES DE CRUCE
100 - 103	LUCES DE MARCHA ATRÁS
104 - 105	LUCES LATERALES TRASERAS
106	LUCES LATERALES DELANTERAS
107	LUCES DE CARRETERA
108 - 109	LUCES DE STOP
110 - 113	LUCES INDICADORAS DE DIRECCIÓN Y DE PRECAUCIÓN

ÍNDICE DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES	NÚMEROS DE LÁMINAS
114 - 115	FRENO DE APARCAMIENTO ASISTIDO
116 - 117	ALTAVOCES NAVEGACIÓN
118 - 121	ALTAVOCES RADIO
122	INDICACIÓN NIVEL DE CARBURANTE
123	INDICACIÓN NIVEL DE ACEITE
124	INDICACIÓN NIVEL Y BOMBA DE CARBURANTE
125 - 128	INYECCIÓN ELECTRÓNICA PARTE HABITÁCULO
129 - 142	INYECCIÓN ELECTRÓNICA PARTE MOTOR
143	LAVAFAROS
144	LAVAPARABRISAS Y LAVALUNETA
145	LECTOR DE TARJETA Y MOTOR DE ARRANQUE
146 - 147	ELEVALUNAS ELÉCTRICO PASAJERO
148	ELEVALUNAS ELÉCTRICOS TRASEROS
149 - 150	MASA ELÉCTRICA TRASERA DERECHA
151 - 152	MASA ELÉCTRICA TRASERA IZQUIERDA
153	MASA ELÉCTRICA CARROCERÍA
154 - 155	MASA ELÉCTRICA LARGUERO DELANTERO IZQUIERDO
156	MASA ELÉCTRICA MOTOR
157 - 159	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO TABLERO DE A BORDO DERECHO
160 - 163	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO IZQUIERDO TABLERO DE A BORDO
164 - 166	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO DE TABLERO SUPERIOR
167	MASA ELÉCTRICA UNIDAD DE CONTROL DEL HABITÁCULO
168 - 171	LARGUERO DELANTERO IZQUIERDO Y MASA GENERAL MOTOR
172 - 174	MASA ELÉCTRICA TRAVESAÑO TABLERO DE A BORDO IZQUIERDO
175 - 181	MULTIPLEXADO DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR
182 - 183	PLATINA DE FUSIBLES Y RELÉ HABITÁCULO
184 - 185	PLATINA DE FUSIBLES Y RELÉS MOTORES PARTE 1
186	PLATINA DE FUSIBLES Y RELÉS MOTORES PARTE 2
187	PREEQUIPO DE RADIO
188 - 190	PRE Y POSTCALENTAMIENTO DIESEL
191	TOMA DE ACCESORIOS TRASERA
192 - 195	TOMA DE DIAGNÓSTICO
196 - 198	RADIO Y PERIFÉRICO DE COMUNICACIÓN
199	RECALENTADOR FILTRO DE GASÓLEO
200 - 204	REFRIGERACIÓN MOTOR
205 - 206	REGULADOR DE VELOCIDAD
207 - 208	RETROVISOR INTERIOR ELECTROCROMO
209 - 210	RETROVISORES ELÉCTRICOS Y TÉRMICOS
211 - 212	RETROVISORES ELÉCTRICOS ABATIBLES Y TÉRMICOS
213 - 216	ASIENTOS CALEFACTANTES
217 - 218	CUADRO DE INSTRUMENTOS
219	TESTIGO DEL FRENO DE MANO
220	TESTIGO DE PRESIÓN DE ACEITE
221	TESTIGO NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS
222 - 223	TERMOSUMERGIDOS
224	TECHO SOLAR ELÉCTRICO
225 - 226	UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO PARTE 1
227 - 228	UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO PARTE 2
229 - 232	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y DE CONMUTACIÓN MOTOR PARTE 1

ÍNDICE DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES	NÚMEROS DE LÁMINAS
233 - 234	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y DE CONMUTACIÓN MOTOR PARTE 2
235 - 237	VEHÍCULO SIN LLAVE Y ACCESO MANOS LIBRES
238	BLOQUEO COLUMNA DE DIRECCIÓN